卓外 ZOLWISE

医用内窥镜冷光源快速操作指南

结构说明



1-光输出口；2-电源开关；3-触摸屏



1-交流电源插座；2-保险丝槽；3-风扇孔
4-CAN1接口；5-CAN2接口

用前检查

1）检查设备及附件是否有损坏，卫生情况是否良好；

2）检查电源线是否有损坏；

3）所有标签/文字是否完整及容易识别和阅读；

若当前设备存在以上不良情况，需要停止使用该冷光源设备，确保安全

安装流程

1）设备线路连接前，将冷光源及其相连的电气设备的开关断开；

2）冷光源与内窥镜荧光摄像系统、显示器等电气设备按电源输入要求连接网电源；

3）将导光束入光端插入到冷光源出光口中；

4）光源主机可与卓外（上海）医疗电子科技有限公司指定的内窥镜荧光摄像系统通过串口线相连，可实现冷光源主机与摄像系统主机的联合使用。将冷光源设备切换至自动模式下，冷光源设备可由摄像系统主机控制。