卓外 ZOLWISE

# 摄像头快速操作指南

## 设备说明




1-排插接口；2-USB1；3-USB2；4-电源开关；5-液晶触摸屏




1-适配器；2-手柄按键；3-手柄；4-连接线；5-排插

## 按键说明

手柄上键

手柄上键短按功能可设置：无、图像锐度+、图像对比度+、图像亮度+、白光亮度+、图像放大+、血管增强等级+、除雾等级、+2D/3D切换；

手柄上键长按功能可设置：无、图像锐度+、图像对比度+、图像亮度+、白光亮度+、图像放大+、血管增强等级+、除雾等级+、2D/3D切换。

手柄下键

手柄下键短按功能可设置：无、图像锐度-、图像对比度-、图像亮度-、白光亮度-、图像放大-、血管增强等级-、除雾等级-、窄带模式、2D/3D切换；

手柄下键长按功能可设置：无、图像锐度-、图像对比度-、图像亮度-、白光亮度-、图像放大-、血管增强等级-、除雾等级-、窄带模式、2D/3D切换。

手柄确认键

手柄确认键短按功能可设置：无、拍照、录像开始/停止、白平衡模式、LOGO左移、2D/3D切换；

手柄确认键长按功能可设置：无、拍照、录像开始/停止、白平衡模式、LOGO左移、2D/3D切换。

手柄菜单键

手柄菜单键短按功能可设置：无、手柄菜单；

手柄菜单键长按功能可设置：无、白平衡执行-、光源输出打开/关闭、翻转、遮罩、LOGO右移。